

B&C Reset Outerwear

Kurzanleitung für die Textilveredelung



NACH STYLES



SIEBDRUCK

Verwenden Sie Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK

Vinyl-/Nylon-Flex oder DTF für Outdoor-Bekleidung.

BESTICKUNG

Nicht auf Nähten und Reißverschlüssen anbringen.

SUBLIMATIONSDRUCK

Nur möglich bei B&C #Reset Windbreaker & B&C #Reset Windbreaker/ kids: 001 White.

Nicht geeignet für:
DTG.

SIEBDRUCK

Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK

Vinyl-/Nylon-Flex oder DTF für Outdoor-Bekleidung.

BESTICKUNG

Wählen Sie flache Bereiche, um Beeinträchtigungen durch die Bestickung zu vermeiden.

Nicht geeignet für:
DTG, Sublimationsdruck.

SIEBDRUCK

Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK

Vinyl-/Nylon-Flex, Silikon oder DTF für Outdoor-Bekleidung.

BESTICKUNG

Hervorragende Ergebnisse auf allen Flächen.

Nicht geeignet für:
DTG.

SIEBDRUCK

Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK

Nicht empfohlen.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei.

SUBLIMATIONSDRUCK

Möglich auf B&C Reset Fleece in 001 White.

Nicht geeignet für: DTG, Siebdruck mit Polyesterfarben

ALLGEMEINE VEREDELUNGSTIPPS FÜR ALLE KLEIDUNGSSTÜCKE DER KOLLEKTION B&C RESET OUTERWEAR

1. Testen Sie Ihre bevorzugte Methode immer, bevor die Produktion in Serie geht.
2. Verwenden Sie beim Sieb- oder Transferdruck Sperrschichten (Blocker).
3. Nähte, Reißverschlüsse oder gesteppte Flächen sollten nicht bedruckt werden.
4. Passen Sie Temperatur und Druck an, um zu vermeiden, dass der Stoff glänzt oder sich verformt.
5. Verwenden Sie spezielle DTF-Druckfarbe für Outdoor-Bekleidung.



GENDER-NEUTRAL



Hinweis: Diese Empfehlungen beruhen auf internen Bedruckungstests bei B&C. Die Ergebnisse können je nach den verwendeten Geräten, Druckfarben und Einstellungen unterschiedlich ausfallen. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sollten Sie immer eigene Tests durchführen.

B&C Reset Outerwear

Kurzanleitung für die Textilveredelung



NACH TECHNIKEN

		B&C #Reset Windbreaker B&C #Windbreaker/kids B&C Lined Windbreaker	B&C Reset Puffer B&C Reset Bodywarmer	B&C Reset 3Lr® Softshell B&C Reset 3Lr® Hooded Softshell	B&C Reset Polar Fleece
		 JG003 JK001 JG004	 JG001 JG002	 JG005 JG006	 FG001
SIEBDRUCK	PLASTISOL	✓	✓	✓	✓
	POLYESTER-DRUCKFARBEN	✓	✓	✓	Nicht geeignet
	WASSERBASIERTE DRUCKFARBEN	-	-	-	✓
	DISCHARGE-DRUCKFARBEN	-	-	-	-
TRANSFERDRUCK	VINYL-/NYLON-FLEX	✓	✓	✓	-
	DTF-DRUCKFARBEN SPEZIELL FÜR OUTDOOR-BEKLIEDUNG	✓	✓	✓	-
	SILIKONTRANSFERS	-	-	✓	-
BESTICKUNG		✓	✓	✓	✓
SUBLIMATIONSDRUCK		Nur 001 White	-	-	Nur 001 White
DIRECT-TO-GARMENT (DTG)		Nicht geeignet	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Nicht geeignet

ALLGEMEINE VEREDELUNGSTIPPS FÜR ALLE KLEIDUNGSTÜCKE DER KOLLEKTION B&C RESET OUTERWEAR

1. Testen Sie Ihre bevorzugte Methode immer, bevor die Produktion in Serie geht.
2. Verwenden Sie beim Sieb- oder Transferdruck Sperrschichten (Blocker).
3. Nähte, Reißverschlüsse oder gesteppte Flächen sollten nicht bedruckt werden.
4. Passen Sie Temperatur und Druck an, um zu vermeiden, dass der Stoff glänzt oder sich verformt.
5. Verwenden Sie spezielle DTF-Druckfarbe für Outdoor-Bekleidung.



GENDER-NEUTRAL



Hinweis: Diese Empfehlungen beruhen auf internen Bedruckungstests bei B&C. Die Ergebnisse können je nach den verwendeten Geräten, Druckfarben und Einstellungen unterschiedlich ausfallen. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sollten Sie immer eigene Tests durchführen.