

B&C Reset Outerwear

Guía rápida de decoración



ESTILO POR ESTILO



SERIGRAFÍA

Tintas plastisol o de poliéster + capa de bloqueo antimigración.

TRANSFERENCIA

Vinilo/nailon flexible o DTF para prendas de abrigo.

BORDADO

Evita costuras y cremalleras.

SUBLIMACIÓN

Solo posible en B&C #Reset Windbreaker et les B&C #Reset Windbreaker/kids: 001 White

No apto para: DTG (impresión directa sobre la prenda).



SERIGRAFÍA

Tintas plastisol o poliéster + capa de bloqueo antimigración.

TRANSFERENCIA

Vinilo/nailon flexible o DTF para prendas de abrigo.

BORDADO

Elegir zonas planas para evitar interferencias con las costuras.

No apto para: DTG e impresión por sublimación.



SERIGRAFÍA

Tintas plastisol o de poliéster + capa de bloqueo antimigración.

TRANSFERENCIA

Vinilo/nylon flexible, silicona o DTF para prendas de abrigo.

BORDADO

Excelentes resultados en todas las áreas.

No apto para: DTG (impresión directa sobre la prenda).



SERIGRAFÍA

Utilizar tintas plastisol o al agua + capa de bloqueo antimigración.

TRANSFERENCIA

No recomendada.

BORDADO

Resultado óptimo.

SUBLIMACIÓN

Solo posible en B&C Reset Fleece 001 White.

No apto para: DTG y serigrafía con tintas para poliéster.

CONSEJOS GENERALES DE DECORACIÓN PARA TODAS LAS PRENDAS DE ABRIGO B&C RESET OUTERWEAR

1. Es importante hacer una prueba del método elegido antes de la producción completa.
2. Utilizar capas antimigración al imprimir o transferir.
3. Evitar imprimir sobre costuras, cremalleras o acolchados.
4. Ajustar temperatura y presión para evitar que la tela brille o se deforme.
5. Utilizar DTF especializado para prendas de abrigo.



GENDER-NEUTRAL



Aviso: Estas recomendaciones se basan en pruebas de impresión internas realizadas por B&C. Los resultados pueden variar según el equipo, la tinta y los ajustes empleados. Es importante realizar pruebas siempre para garantizar unos resultados óptimos.

B&C Reset Outerwear

Guía rápida de decoración

POR TÉCNICA



		B&C #Reset Windbreaker B&C #Windbreaker/kids B&C Lined Windbreaker	B&C Reset Puffer B&C Reset Bodywarmer	B&C Reset 3Lr® Softshell B&C Reset 3Lr® Hooded Softshell	B&C Reset Polar Fleece
		 JG003 JK001 JG004	 JG001 JG002	 JG005 JG006	 FG001
SERIGRAFÍA	PLASTISOL	✓	✓	✓	✓
	TINTAS DE POLIÉSTER	✓	✓	✓	No apto
	TINTAS AL AGUA	-	-	-	✓
	TINTAS DE DESCARGA	-	-	-	-
IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA	VINILO/NAILON FLEXIBLE	✓	✓	✓	-
	DTF ESPECÍFICO PARA PRENDAS DE ABRIGO	✓	✓	✓	-
	TRANSFERENCIAS DE SILICONA	-	-	✓	-
BORDADO		✓	✓	✓	✓
IMPRESIÓN POR SUBLIMACIÓN		Solo en color 001 White	-	-	Solo en color 001 White
DTG: (IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE LA PRENDA) Dry or wet process		No apto	No apto	No apto	No apto

CONSEJOS GENERALES DE DECORACIÓN PARA TODAS LAS PRENDAS DE ABRIGO B&C RESET OUTERWEAR

1. Es importante hacer una prueba del método elegido antes de la producción completa.
2. Utilizar capas antimigración al imprimir o transferir.
3. Evitar imprimir sobre costuras, cremalleras o acolchados.
4. Ajustar temperatura y presión para evitar que la tela brille o se deforme.
5. Utilizar DTF especializado para prendas de abrigo.



GENDER-NEUTRAL



Aviso: Estas recomendaciones se basan en pruebas de impresión internas realizadas por B&C. Los resultados pueden variar según el equipo, la tinta y los ajustes empleados. Es importante realizar pruebas siempre para garantizar unos resultados óptimos.